



NOTE:

Lodret snit i skorstensside, tagflade vist i vinkelret snit.

Ventileret konstruktion hvor der ved boring af huller skal sikres, at der ikke forekommer uventilerede områder. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældene regler herfor. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Hjælpe-spær monteres mellem øverste og nederste udveksling.
- Ventilationshuller i spær bores.
- Fast underlag monteres.
- Undertaget monteres og føres op ad skorstenen.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning, afhængig af tagstenstypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Undertaget foldes om hjørnet og klæbes til undertag fra nedre tilslutning med butylbånd.
- Det skal sikres at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Lægter afsluttes så de ikke kommer i berøring med undertaget og skorstenen.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

Ventileret konstruktion på fast underlag

MONIER A/S

Emne : **XX**

Dato : xx.xx.xxxx

Mål : xxx

Tegn.nr. : x.X-x-xx