

Vedligeholdelse og drift

Et Icopal-tag kræver normalt ikke den store vedligeholdelse. Taget skal dog besigtiges 1-2 gange årligt. Ved besigtigelsen skal:

- Tagbrønde og bladfang renses
- Fremmedlegemer og ophobet snavs fjernes
- Taget kigges igennem for kritiske forhold, f.eks. efterses fuger

Hvis der er store træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense afløb mv. oftere.

Sne bør normalt ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til belastningen. Hvis sneen alligevel fjernes, bør det ske med en kost. Tagbrønde skal **altid** holdes frostfrie.

En række detaljer skal vedligeholdes med forebyggende reparationer:

- Elastiske fuger ved fugeskiner, brønde, hætter mv. eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.
- Ovenlys eftergås for skader, som udbedres
- Eventuelle skader (revner, fraslag i overlæg, utætte gennemføringer og lign.) udbedres

Udbedring af mindre skader kan bestå i:

- Opskæring og nedklæbning af dampbuler
- Strimling af mindre revner i overfladen

- Udskiftning af tagbrønde/hætter og inddækninger omkring disse
- Nye kantindækninger og inddækningsprofiler

Mindre utætheder kan også udbedres med Icopal QuickSeal. Se separat brochure.

Er taget blot nedslidt, kan en overstrygning med tagasfalt ofte forlænge levetiden.

Det er vigtigt at overholde den beskrevne drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Dels fordi det forlænger tagets levetid, dels fordi det er en forudsætning for opretholdelse af produktgarantien.

Ønsker man ikke selv at stå for eftersynet, tilbyder de fleste tagentreprenører at tegne en drifts- og vedligeholdelseskontrakt.

Ønskes tagets æstetiske udseende bevaret, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre taget.

Ofte er fejning desværre ikke tilstrækkeligt til at fjerne diverse belægninger. Det kan derfor anbefales at supplere med forebyggende rensninger af taget. Behandlingerne skal gentages med regelmæssige mellemrum afhængig af den konkrete beliggenhed.

Første gang typisk 2-3 år efter færdiggørelse af tagdækningen. De fleste midler til for eksempel facaderens kan anvendes. Når midlet har virket, kan man enten spule taget eller lade regnen fjerne resterne. Spuling med højtryksrensere frarådes på grund af risikoen for at beskadige tagdækningen.